

Насос перекачки топлива (для солярки) 24В D38 БелАвтоКомплект

Артикул: БАК.17438



Ваша цена:

911 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БелАвтоКомплект
ДВес нетто, кг	14.5
Бренд	БелАвтоКомплект
Диаметр, мм	38

Описание

Насос для перекачки топлива погружной 24 V диаметром 38 мм. БАК.17438 производства компании "БелАвтоКомплект" предназначен для перекачки дизельного топлива и керосина из различных ёмкостей, включая пластиковые и металлические канистры и другие сосуды с небольшим размером горловины.

Технические характеристики:

Тип насоса - погружной центробежный
Тип перекачиваемой жидкости - дизельное топливо, керосин
Производительность - 20 л/мин
Напряжение - 24 V
Ток - 7А
Диаметр насоса - 38 мм.
Диаметр патрубка - 16 мм.

ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин, растворители, горючие спирты.

НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА 38 ММ. 24V, ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Погружной насос для перекачивания топлива БАК.17438 диаметром 38 мм. предназначен для работы в сети постоянного тока с напряжением 24 Вольта и силой тока 7 Ампер. Не допускается подключение устройства к сетям переменного тока. Насос не имеет встроенного фильтра грубой очистки и потому не рекомендуется использовать его для перекачивания жидкостей с большим количеством посторонних механических загрязнителей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОГРУЖНОГО НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА:

Для перекачки жидкости необходимо:

Присоединить шланг для выдачи топлива к насосу (шланг в комплект не входит).

Поместить насос с подсоединённым шлангом в ёмкость с топливом, свободный конец шланга опустить в тару для перемещаемой жидкости.

Подключить питание насоса. Возможно подключение аккумуляторной батареи автомобиля с напряжением 24V, либо другого аналогичного источника питания.

Перевести переключатель режимов работы на проводе питания в положение "Включено", после чего начнётся процесс перекачивания топлива.

В процессе работы следите за тем чтобы корпус насоса для перекачки топлива 24V был постоянно погружен в перекачиваемую жидкость. Не допускайте работы устройства в холостую продолжительностью более 5 минут. Это может привести к перегреву электродвигателя и поломке изделия.

При перемещении больших объёмов топлива рекомендуется делать паузы в работе с интервалом в 15-20 минут. Рекомендуемая продолжительность паузы – 10 минут. Такой режим работы позволит исключить вероятность перегрева двигателя насоса и существенно продлит срок службы изделия.

Запрещено использовать погружной насос для перекачки топлива "БелАвтоКомплект" для перекачивания: бензина; моторных и трансмиссионных масел, топочного мазута, а также других сильно вязких жидкостей; растворителей; горючих спиртов; сильных кислот, а также воды.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

