

Станок BELMASH SDM-2500М

Артикул: S016A



Характеристики:

БЕЛМАШ Бренд

∆Вес нетто, кг 71

БЕΛМАШ Бренд

Диаметр диска посадочный, мм 30 220B Напряжение питания, В Мощность двигателя, кВт 2.5 Диаметр диска максимальный, 315

Высота пропила под углом 90°, 117

ММ

Ваша цена:

56 490 p.



🥱 Нет в наличии

Комплектация:

1х Станок деревообрабатывающий,

многофункциональный

1х Ограждение пильного диска и дисковой

фрезы с расклинивающим ножом

1х Упор

1х Упор

1х Ключ кольцевой

1х Ограждение ножевого вала

1х Кронштейн ограждения ножевого вала

1х Стол фрезерный

1х Толкатель

2х Нож строгальный 270×2×20 мм*

1х Патрон сверлильный 13-M12×1,25

1х Диск пильный 315×3,2/2,2×30 мм 24Т*

1х Приспособление для поперечной

распиловки

1х Вкладыш для фрезерования

1х Набор ключей

1х Крепежные изделия

1х Руководство по эксплуатации

Описание

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro Ceрвис: https://gensnab.services







Самый мощный станок серии SDM.

Станок оснащен обновленной комбинированной линейкой, которая включает в себя параллельный и угловой упоры. Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением.

Режущий инструмент: номинальный диаметр пильного диска составляет 315 мм, так же возможно фрезерование дисковыми фрезами диаметром 125 мм и толщиной до 10 мм, в патрон устанавливаются концевые сверла и фрезы с диаметром хвостовика не более 12 мм. Установлен стальной цельный вал с двумя режущими ножами длиной 270 мм.

Основные функции станка:

строгание (фугование) по пласти или кромкам; строгание (фугование) под углом (по ребрам); распиловку вдоль и поперек волокон; распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки; распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна; фрезерование дисковыми фрезами; фрезерование концевыми фрезами, сверление. Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца

Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro





