

# Насос перекачки топлива (для солярки) 12В D38 БелАвтоКомплект

Артикул: БАК.17538



Ваша цена:

**991 р.**

 **В наличии**

## Характеристики:

Бренд	БелАвтоКомплект
ДВес нетто, кг	0.362
Бренд	БелАвтоКомплект
Диаметр, мм	38

## Описание

Насос для перекачки топлива погружной 12 V малого диаметра (38 мм.) БАК.17538 производства компании "БелАвтоКомплект" предназначен для перекачки дизельного топлива и керосина из различных ёмкостей, включая пластиковые и металлические канистры и другие сосуды с небольшим размером горловины.

Технические характеристики:

Тип насоса - погружной центробежный  
Тип перекачиваемой жидкости - дизельное топливо, керосин  
Производительность - 20 л/мин  
Напряжение - 12 V  
Ток - 7А  
Диаметр насоса - 38 мм.  
Диаметр патрубка - 16 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено перекачивать бензин, растворители, горючие спирты.

**НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА 38 ММ., ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

Погружной центробежный насос перекачки топлива "БелАвтоКомплект" 38 мм. 12 Вольт разработан специально для перекачивания дизельного топлива либо керосина из канистр и ёмкостей с узкой горловиной. Насос обладает высокой производительностью (20 литров в минуту), надёжен и неприхотлив в работе.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](https://vk.com/gensnabpro)  
 [gensnab.pro](https://www.instagram.com/gensnabpro)

Дабы использование насоса перекачки было безопасным, а само изделие не вышло из строя раньше положенного срока следует обратить особое внимание на следующие правила эксплуатации насоса:

Насос предназначен только для перекачки дизельного топлива и керосина. Запрещается перекачивать бензин, растворители, горючие спирты и другие легковоспламеняющиеся жидкости с высокой степенью летучести паров. Это опасно и может привести к возгоранию.

Запрещается перекачивать данным насосом воду. Перекачивание воды безопасно само по себе, но может привести к выходу устройства из строя по причине окисления металлических деталей центробежного насоса.

Двигатель погружного насоса перекачки топлива охлаждается потоком проходящей жидкости и потому строго запрещается использовать насос в холостую. Это может вызвать перегрев и поломку изделия.

При продолжительном использовании во избежание перегрева рекомендуется делать перерывы в работе каждые 15-20 минут. Рекомендуемая продолжительность таких перерывов 10 минут. За это время электродвигатель насоса полностью охладится.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

